

Manuál HW klíč

HW klíč 30 minut zpoždění

- HW klíč konektor s rezistorem 1M Ω

HW klíč se připojuje na konektor elektroniky 4-5 pin viz foto

Přítomností HW klíče a restartem zařízení se aktivuje noční 30 minutové zpoždění

Odpojením HW klíče a restartem zařízení se noční zpoždění deaktivuje

